


ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ





ЗАПРЕЩАЕТСЯ



- масса которого неизвестна или превышает грузоподъемное!

ПОДНИМАТЬ ГРУЗ:

- неправильно застропованный
- находящийся в неустойчивом положении



- при неисправности грузозахватных приспособлений

- примерзший



- заваленный другими грузами

3

Прекрати работу при сильном ветре в грозу, в дождь, туман, снегопад и т.п.

